

**МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет физической культуры»
(ФГБОУ ВО «УралГУФК»)**

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
при эксплуатации электрических приборов**

ИПБ - «УралГУФК» - 04 - 2022

г. Челябинск

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ректора ФГБОУ ВО «УралГУФК»
от « 30 » сентября 2022 г. № 247

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
при эксплуатации электрических приборов

ИПБ - «УралГУФК» - 04 - 2022

1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности при пользовании электрическим чайником, электрической плитой, микроволновой печью, холодильником, кулером, вентилятором, конвектором, масляным радиатором, тепловентилятором, компьютером, ноутбуком, планшетом, принтером и другой бытовой и офисной техникой (далее - электроприборы).
2. Применение электроприборов в учреждениях и организациях допускается имеющих паспорт производителя и сертификат соответствия. Они должны применяться только по прямому назначению.
(Сертификат соответствия ТР ТС на электроприборы – обязательный разрешительный документ. Он подтверждает безопасность электроприборов для потребителя и обеспечивает им беспрепятственный выпуск на единый рынок Таможенного союза ЕАЭС).
3. Электроприборы следует беречь от воздействия высоких температур, влажности, острых предметов.
4. Не прикасайтесь к электроприборам влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги немедленно отключите его от электросети.
5. Электроприборы должны быть установлены на ровной, устойчивой сухой поверхности, вдали от источников тепла, влаги и открытого пламени.
6. Во избежание удара электрическим током не используйте электроприборы вблизи воды. Не опускайте сетевой шнур в воду или другую жидкость.
7. Свободное расстояние от любой из сторон электроприборов до других предметов должно быть не менее 10 см (для конвектора, масляного радиатора и тепловентилятора – 50 см).
8. Перед включением электроприборов в сеть необходимо убедиться:
 - что параметры электрической сети, указанные в паспорте на электроприбор, соответствуют параметрам вашей электрической сети;
 - что розетка для подключения электроприборов соответствует действующим стандартам, мощности и напряжению, указанному в маркировке на электроприбор;
 - в исправности шнура и вилки электроприбора.
9. При неисправности электроприбора, появлении слабого действия электрического тока при прикосновении к его металлическим частям, а также при появлении от него постороннего шума и вибрации электроприбор необходимо отключить от сети и сообщить об этом непосредственному руководителю для устранения неисправности.
10. Устранение неисправностей электроприборов, в том числе замену отдельных элементов, должен производить электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III.
11. Если вилки электроприборов имеют заземляющий контакт, их необходимо подключать в розетки с контактом заземления. При выключении электроприбора

не вытягивайте вилку из розетки, держась за шнур. Держитесь за вилку сухими руками.

12. При эксплуатации всех электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация электроприборов в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений;
- подключать электроприборы к сети с помощью неисправных, а также самодельных кабелей-удлинителей и тройников (кабели-удлинители должны иметь инвентарный номер и дату следующей проверки, кроме сетевых фильтров);
- подключать с помощью тройников электроприборы с большой потребляемой мощностью (электрическая плитка, микроволновая печь и т.п.);
- ставить электроприборы вплотную к стене;
- накрывать электроприборы горючими материалами, ставить на них горючие предметы;
- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные электроприборы;
- размещать шнуры электроприборов, кабели удлинителей возле источников тепла, загромождать их, а также допускать их натяжение, перекручивание, перегиб, соприкосновение с влажными и масляными поверхностями (предметами), а также эксплуатировать в скрученном виде;
- запрещается одновременно прикасаться к включенным электроприборам и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводы и др.);
- эксплуатировать электроприборы не по назначению;
- допускать попадание влаги внутрь электроприборов;
- трогать металлические части включенных в сеть электроприборов влажными (мокрыми) руками или салфетками;
- эксплуатировать электроприборы без защитных устройств, предусмотренных конструкцией электроприбора (отключающее реле, защитные кожухи и др.);
- эксплуатировать электроприборы по истечению срока службы, указанного в паспорте на электроприбор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

При эксплуатации электрического чайника ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- погружать электрический чайник или его подставку в воду;
- наливать воду в электрический чайник, когда он находится на подставке;
- использовать электрический чайник без воды или наполненного водой ниже минимального, а также выше максимального уровня;
- допускать, чтобы чайник кипел в сухом состоянии (без заполнения водой);
- передвигать чайник, когда он находится во включенном состоянии.

При эксплуатации электрической плитки ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить на конфорки плавящуюся, легковоспламеняющуюся, горючую посуду, а также посуду с вогнутым дном, образующим воздушный зазор с поверхностью электроплитки;
- проверять нагрев конфорки прикосновением руки.

При эксплуатации микроволновой печи должны быть обеспечены следующие меры безопасности:

- микроволновую печь использовать только для разогрева пищевых продуктов в специальных пластмассовых контейнерах или в керамической посуде без металлических и отражающих покрытий;
- перед использованием микроволновой печи убедиться, что у крышки

контейнера или посуды с пищевыми продуктами открыто отверстие для выхода пара. Если контейнер или посуда с пищевыми продуктами не имеет крышки или крышка не имеет отверстия для выхода пара, то такой контейнер или посуду необходимо накрыть крышкой, имеющей отверстие или приоткрыть.

- контейнер или посуду, с разогретыми пищевыми продуктами, доставать прихватками.

При эксплуатации холодильника ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить в морозильной камере замерзающие жидкости в стеклянных емкостях;

- эксплуатировать холодильник при отсутствии сосуда для сбора талой воды на компрессоре;

- открывать дверь включенного в сеть холодильника на длительное время.

При эксплуатации кулера должны быть обеспечены следующие меры безопасности:

- включайте кулер только после заполнения всех его внутренних резервуаров водой;

- будьте осторожны при наливании горячей воды в стакан;

- кулер необходимо выключать в случае отсутствия воды в бутылки и утечки воды из него;

- транспортировать кулер необходимо вертикально, не наклонять на угол более 45 °.

При эксплуатации вентилятора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прикасаться вращающихся частей во время работы вентилятора;

- просовывать пальцы в решетки прибора;

- использовать вентилятор без решеток;

- вешать вещи на прибор и перед прибором.

При эксплуатации конвектора, масляного радиатора и тепловентилятора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перекрывать и ограничивать поток воздуха через входные и выходные решетки;

- располагать обогреватель рядом с отопительными приборами;

- при работе обогревателя прикасаться к его поверхности;

- использовать обогреватель для сушки одежды;

- использовать прибор в вертикальном положении;

- допускать накопление пыли как на самом обогревателе, так и на входных и выходных решетках.

При эксплуатации офисной техники ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перекрывать и ограничивать поток воздуха через вентиляционные отверстия;

- располагать рядом с отопительными приборами;

- допускать накопление пыли как на самом приборе, так и на его вентиляционных отверстиях.

13. После окончания работы электроприборы отключить от питающей сети (кроме электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя).

14. Чистку электроприборов производить только после их отключения и охлаждения (последнее - для нагревательных приборов).

15. В случае получения ожога во время пользования электроприборами, сразу же подставить обожженное место под холодную струю воды, наложить сухую стерильную повязку, сообщить о случившемся непосредственному руководителю и обратиться, в случае необходимости, за медицинской помощью.

16. При обнаружении загорания или признаков горения (искрения, задымления, запаха гари) электроприборов необходимо сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного телефона 101, 112) и непосредственному руководителю, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению загорания первичными средствами пожаротушения.

17. Знание настоящей инструкции обязательно для работников, эксплуатирующих электроприборы.

18. Ответственность за пользование электроприборами возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, где эксплуатируются данные электроприборы.

Специалист по противопожарной профилактике



Н.А. Парфенов